



PROCÉDURE DE MAINTENANCE D'UN FILTRE CLACK CER

- > Mettre le filtre en nettoyage : Appuyer sur la touche « REGEN » pendant 5 secondes, le filtre se met en mode « Détassage »
- > Une fois le mode « Détassage » lancé, fermer les 2 vannes by-pass du filtre
- > Débrancher électriquement l'appareil
- > Ouvrir le capot de la carte électronique. Débrancher la fiche de connexion de la carte et déclipser la de son support à l'aide des 2 languettes se situant sur le haut de la carte.
- > A l'aide de la clé d'entretien, dévisser le piston.
- > Sortir le piston, retirer le bloc cage de la tête. Nettoyer et vérifier les joints de cage et la cage. Nettoyer le piston si besoin.
- > Remonter les pièces en graissant à la graisse silicone les joints de cage et le piston.
- > Resserrer à la clé sans trop forcer (ATTENTION joints toriques).
- > Tourner la molette blanche afin d'enfoncer à fond l'axe du piston puis dévisser d'1/2 tour.
- > Remettre la carte électronique en place et la rebrancher.
- > Remettre le capot de protection.
- > Rebrancher électriquement l'appareil puis ouvrir les vannes by-pass.
- > Appuyer 1 fois sur « REGEN », le moteur va rechercher sa position et va se mettre en mode « Rinçage ». Laisser le mode « rinçage » se faire entièrement.
- > Appuyer 1 fois sur la touche « REGEN », l'appareil se met en service.

RÉINITIALISATION DE LA MAINTENANCE :

Pour effacer le rappel de maintenance :

- > Appuyez simultanément sur les flèches «+» et «Next» lorsque l'écran de rappel est affiché
- > Appuyez sur la touche «Next» jusqu'à «alarme maintenance 0 jour»
- < Appuyez simultanément sur la touche «+» et «-» jusqu'à réinitialisation de la maintenance
- > Appuyez sur la touche «next» jusqu'à sortir du menu